

Full Color  
Night Vision

**imou**  
Enjoy Smart Life

EN

VN

TH

BM


ID

JP

KR

# Quick Start Guide

## Bullet 2C 4MP



[www.imoulife.com](http://www.imoulife.com)

# Welcome

Thank you for choosing IMOU.

We are devoted to providing you easy smart home products. If you have problems using the product, please contact our service team before returning your product.

Our service mail: [service.global@imoulife.com](mailto:service.global@imoulife.com)

Frequently asked questions can be found at [imoulife.com/support/help](http://imoulife.com/support/help)




## Package content



Camera x1



Positioning Map x1




Waterproof Connector x1



Screw Package x1





Quick Start Guidex1



Power Adapter x1

## Camera introduction






**Note:** Press and hold the reset button for 10 s to reset the camera.

**The pattern of the LED indicator is included in the following table.**

LED Status	Device Status
Off	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Powered off/LED turned off</li> <li>● Rebooting after reset</li> </ul>
Red light on	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Booting</li> <li>● Device malfunction</li> </ul>
Green light flashing	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Waiting for network</li> </ul>
Green light on	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Operating properly</li> </ul>
Red light flashing	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Network connection failed</li> </ul>
Green and red light flashing alternately	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Firmware updating</li> </ul>

1



Imou Life

Download on the  
App StoreGET IT ON  
Google play


Windows

## Tips



To ensure the best possible wireless performance, please make sure there are no obstacles and electromagnetic interference between the camera and router.

2



### 3 Installing the Camera

Self-tapping Screw

2

Camera

3

Expansion Bolt



1

Positioning Map

○

Mounting Surface

○



DC  
12V1A

Problem	Solution
Cannot set up camera	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ensure your mobile device and the camera are within range of your Wi-Fi router.</li> <li>• Ensure the LED indicator on the camera is flashing green before beginning setup.</li> </ul>
The APP says "Failed to configure device network"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reset your Camera and connect it again.</li> <li>• Some cameras only support 2.4GHz, while some routers have dual band, 2.4G/5G. Make sure you are connecting 2.4GHz only.</li> </ul>
The app says "Failed to bind"	<p>The camera is already connected to Wi-Fi, but the router is:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Not connected to Internet</li> <li>• Poor network status</li> <li>• The Wi-Fi signal is not stable due to obstacles or electronic interference</li> </ul>
No picture / signal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ensure the LED indicator on the camera is flashing steady green. See 'LED Status' section for details if otherwise.</li> <li>• Ensure the camera is properly connected to power using the included USB power adapter.</li> <li>• Try repositioning the camera, router, or both to improve signal strength.</li> </ul>
Picture is not clear	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check the camera lens for dirt, dust, spider webs. Clean the lens with a soft, clean cloth.</li> <li>• Remove the vinyl cover on the camera lens.</li> </ul>
No audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ensure audio function on camera is turned on.</li> <li>• Ensure audio is turned up on viewing device.</li> </ul>
Human detection not working	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ensure you have enabled "Human Detection" in the Device Settings screen of the Imou LifeApp.</li> </ul>
Phone is not reading QR code	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clean the camera lens of your Smartphone</li> <li>• Ensure that there is enough light on the QR code</li> <li>• Don't hold the QR code too close to the camera</li> </ul>


**imou**

Enjoy Smart Life

VN

# Hướng Dẫn Sử Dụng

## Bullet 2C 4MP



[www.imoulife.com](http://www.imoulife.com)



# Chào Mừng

Cảm ơn bạn đã lựa chọn IMOU

Chúng tôi đang cố gắng để cung cấp tới bạn những sản phẩm nhà thông minh dễ dàng kết nối và sử dụng nhất.

Nếu trong quá trình sử dụng sản phẩm bạn gặp phải vấn đề, vui lòng liên hệ bộ phận Kỹ thuật để được hỗ trợ.

Thư điện tử của chúng tôi: [service.global@imoulife.com](mailto:service.global@imoulife.com)

Tìm kiếm các Câu Hỏi Thường Gặp tại:

[imoulife.com/support/help](https://imoulife.com/support/help)



## Sản Phẩm

VN



Camera x1



Tấm Định Vị x1



Đầu Nối Chống Nước x1



Gối Vít x1




HDSO x1




Adapter Nguồn x1

## Cài Đặt Camera





Khe cắm thẻ Micro SD




**Ghi chú:** Nhấn và giữ nút Reset 10s để đưa camera về mặc định.

**Trạng thái của đèn LED thể hiện những ý nghĩa sau.**

Tình trạng đèn LED	Trạng Thái Thiết Bị
Tắt	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Không có nguồn/Đèn LED tắt</li> <li>● Đang khởi động lại sau khi mất điện</li> </ul>
Đèn đỏ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Đang khởi động</li> <li>● Thiết bị gặp sự cố</li> </ul>
Đèn nhấp nháy màu xanh	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Đang kết nối</li> </ul>
Đèn xanh	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Đang hoạt động</li> </ul>
Đèn nhấp nháy màu đỏ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kết nối thất bại</li> </ul>
Đèn xanh và đèn đỏ nhấp nháy xen kẽ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Đang nâng cấp phần mềm</li> </ul>

1

VN



Imou Life




## **i** Khuyến nghị



Để giúp cho chất lượng mạng không dây tốt nhất, đảm bảo rằng không có bất kì vật cản hoặc nhiễu điện từ giữa camera và bộ phát wifi.

2



### 3 Lắp đặt Camera



Gói vít ②

Camera ③

Vít Nở ①

Tám Định Vị ○

Bé Mặt Gắn ○



DC  
12V1A


## Xử Lý Sự Cố

VN

Vấn đề	Giải pháp
Không thể thiết lập camera.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Đảm bảo rằng thiết bị di động của bạn và camera nằm trong phạm vi khả dụng của bộ phát wifi.</li><li>• Đảm bảo rằng đèn Led trên camera đang nhấp nháy xanh trước khi bắt đầu quá trình cài đặt.</li></ul>
Ứng dụng thông báo "Xảy ra lỗi cấu hình mạng".	<ul style="list-style-type: none"><li>• Khởi động và kết nối lại camera.</li><li>• Một số camera chỉ hỗ trợ wifi tần số 2.4GHz, trong khi đó có một số bộ phát wifi hỗ trợ phát cả 2 băng tần 2.4G/5G. Đảm bảo rằng bạn đang kết nối với mạng wifi 2.4GHz.</li></ul>
Ứng dụng thông báo "Gửi email thất bại".	Camera đã kết nối với wifi nhưng bộ phát wifi: <ul style="list-style-type: none"><li>• Không kết nối được với mạng internet.</li><li>• Mạng yếu.</li><li>• Tín hiệu mạng wifi không ổn định bởi vật cản hoặc nhiễu điện từ.</li></ul>
Không có hình/tín hiệu.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Đảm bảo rằng tình trạng đèn LED trên camera đang nhấp nháy liên tục. Trong trường hợp đèn LED không nhấp nháy liên tục, cần phải kiểm tra mục "Tình trạng đèn LED" để biết thêm chi tiết.</li><li>• Đảm bảo rằng camera được cấp nguồn bằng bộ chuyển nguồn USB đi kèm.</li><li>• Thử thay đổi vị trí của camera, bộ phát wifi hoặc cả 2 để cải thiện chất lượng tín hiệu.</li></ul>
Hình ảnh không rõ nét.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kiểm tra ống kính camera có bẩn, bụi và mạng nhện hay không. Làm sạch ống kính bằng vải mềm, sạch.</li><li>• Loại bỏ tấm nilon bảo vệ ống kính camera.</li></ul>
Không có âm thanh.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Đảm bảo đã bật chức năng âm thanh trên camera.</li><li>• Đảm bảo rằng tính năng âm thanh được bật trên các thiết bị đang được xem.</li></ul>
Tính năng phát hiện con người không hoạt động.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Đảm bảo rằng đã bật tính năng "Phát hiện con người" trên màn hình cấu hình thiết bị của App ImouLife.</li></ul>
Điện thoại đang không đọc được mã QR.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Làm sạch ống kính camera trên điện thoại thông minh của bạn.</li><li>• Đảm bảo có đủ ánh sáng khi quét mã QR.</li><li>• Không để mã QR quá gần camera.</li></ul>

# คู่มือการใช้งานฉบับย่อ

## Bullet 2C 4MP



# ยินดีต้อนรับ

TH

ขอขอบคุณที่เลือกใช้ IMOU  
พวกเราทุ่มเทเพื่อสินค้าอัจฉริยะในบ้านที่ใช้งานง่ายสำหรับคุณ  
ในกรณีที่พบปัญหาจากการใช้สินค้า  
โปรดติดต่อทีมบริการของเราก่อนที่จะส่งคืนสินค้า

ติดต่อเรา: [service.global@imoulife.com](mailto:service.global@imoulife.com)

ดูคำถามที่พบบ่อย [imoulife.com/support/help](https://imoulife.com/support/help)





## บรรจุภัณฑ์



กล้อง ×1



แผ่นนําร่องติดตั้ง ×1



คอนเนคเตอร์กันน้ำ ×1

TH



น๊อตยึดกล้อง ×1




คู่มือการใช้งานฉบับย่อ ×1



อะแดปเตอร์จ่ายไฟ ×1


## แนะนำกล้อง





ช่องใส่ไมโครเอสดีการ์ด


TH



**หมายเหตุ:** กดปุ่มรีเซตค้างเป็นเวลา 10 วินาทีเพื่อรีเซทกล่อง  
รูปแบบของไฟแสดงสถานะ LED รวมอยู่ในตารางต่อไปนี้

สถานะไฟ LED	สถานะอุปกรณ์
ปิด	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ปิดเครื่อง/ปิดไฟLED</li> <li>● รีบูตเครื่องหลังจากรีเซ็ต</li> </ul>
ไฟสีแดงติดค้าง	<ul style="list-style-type: none"> <li>● กำลังบูทเครื่อง</li> <li>● อุปกรณ์ทำงานผิดปกติ</li> </ul>
ไฟสีเขียวกะพริบ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● พร้อมเชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์ค</li> </ul>
ไฟสีเขียวติดค้าง	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ทำงานปกติ</li> </ul>
ไฟสีแดงกะพริบ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์ค</li> </ul>
ไฟเขียวและแดงกะพริบสลับกัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>● กำลังอัปเดตเฟิร์มแวร์</li> </ul>

1



TH



Imou Life

Download on the  
App StoreGET IT ON  
Google play

Windows


## i Tips



เพื่อให้การทำงานของระบบไร้สายมีประสิทธิภาพสูงสุด

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางหรือสนามแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวนระหว่างกล้องกับเราเตอร์

2



### 3 การติดตั้งกล้อง

มือตเกลียวปลอก

2

กลลล



3

มือตเสริม

1

ผ่นน้รลองตดตง

แก่นยดกลล



DC  
12V1A


# แนวทางการแก้ไขปัญหา

ปัญหา	วิธีแก้ปัญหา
ไม่สามารถติดตั้งกล่องได้	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ตรวจสอบว่าโทรศัพท์และกล่องอยู่ในระยะสัญญาณไวไฟ</li> <li>• ตรวจสอบว่าไฟแสดงสถานะของกล่องเป็นไฟเขียวกะพริบ ก่อนทำการเชื่อมต่อ</li> </ul>
แอปแจ้งว่า 'การกำหนดค่าเครือข่ายของอุปกรณ์ล้มเหลว'	<ul style="list-style-type: none"> <li>• รีเซ็ตกล่องและเชื่อมต่ออีกครั้ง</li> <li>• เราเตอร์บางรุ่นทำงานทั้งสองคลื่นความถี่ 2.4G/5G ในขณะที่กล่องบางรุ่นรองรับสัญญาณ 2.4GHz เท่านั้น ดังนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่ากำลังเชื่อมต่อกับสัญญาณ 2.4GHz</li> </ul>
แอปแจ้งว่า 'เชื่อมต่อไม่สำเร็จ'	<p>กล่องเชื่อมต่อกับไวไฟเรียบร้อยแล้ว แต่สถานะเราเตอร์:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต</li> <li>• สัญญาณเครือข่ายไม่ดี</li> <li>• สัญญาณไวไฟอาจไม่เสถียรเนื่องจากมีสิ่งกีดขวางหรือการรบกวนจากสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์</li> </ul>
ภาพ/สัญญาณขาดหาย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟแสดงสถานะบนกล่องเป็นไฟสีเขียวกะพริบ หากเป็นสถานะอื่น ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ 'สถานะไฟ LED'</li> <li>• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องเสียบปลั๊กอย่างถูกต้อง โดยใช้อะแดปเตอร์ตามที่ให้มา</li> <li>• ลองเปลี่ยนตำแหน่งกล่อง, เราเตอร์ หรือทั้งสองอย่างเพื่อปรับความแรงของสัญญาณ</li> </ul>
ภาพไม่ชัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ตรวจสอบคราบสกปรก, ฝุ่น หรือใยแมงมุมบนเลนส์กล้อง ทำความสะอาดเลนส์ด้วยผ้าสะอาด</li> <li>• ให้นำพลาสติกหุ้มหน้าเลนส์ออก</li> </ul>
ไม่มีเสียง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟังก์ชันเสียงเปิดใช้งานอยู่</li> <li>• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดเสียงในขณะที่รับชมภาพ</li> </ul>
ระบบตรวจจับบุคคลไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิด 'การตรวจหาอุปกรณ์ของมนุษย์' ในการตั้งค่าอุปกรณ์บนแอป Imou Life</li> </ul>
กล่องคว่ำหน้าลง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ปิดการใช้งาน Camera Shielding ในการตั้งค่าอุปกรณ์บนแอป Imou Life</li> </ul>
โทรศัพท์ไม่สามารถอ่านคิวอาร์โค้ด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ทำความสะอาดเลนส์กล้องโทรศัพท์ของคุณ</li> <li>• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแสงสว่างเพียงพอขณะอ่านคิวอาร์โค้ด</li> <li>• อย่านำกล่องสแกนใกล้คิวอาร์โค้ดมากเกินไป</li> </ul>

TH

# Panduan Ringkas

## Bullet 2C 4MP



# Selamat Datang


BM

Terima kasih kerana memilih IMOU.

Kami setia menyediakan produk rumah pintar yang mudah untuk anda. Sekiranya anda menghadapi masalah menggunakan produk, sila hubungi pasukan perkhidmatan kami sebelum mengembalikan produk anda.

Mel perkhidmatan kami: [service.global@imoulife.com](mailto:service.global@imoulife.com)

Soalan lazim boleh didapati di  
[imoulife.com/support/help](https://imoulife.com/support/help)



## Kandungan Bungkus



Kamera x1



Peta Kedudukan x1



BM

Penyambung Kalis Air x1



Skrus Pakej x1




Panduan Ringkas x1



Penyesuai Elektrik x1


## Pengenalan Kamera







Slot Kad Mikro-SD




BM

**Nota:** Tekan dan tahan butang reset selama 10 s untuk menetapkan semula kamera.

**Corak penunjuk LED disertakan dalam jadual berikut.**

LED Status	Status Peranti
Tutup	<ul style="list-style-type: none"><li>● Dimatikan / LED dimatikan</li><li>● Boot semula selepas ditetapkan semula</li></ul>
Lampu merah menyala	<ul style="list-style-type: none"><li>● Booting</li><li>● Peranti Tidak berfungsi</li></ul>
Lampu hijau berkelip	<ul style="list-style-type: none"><li>● Menunggu rangkaian</li></ul>
Lampu hijau menyala	<ul style="list-style-type: none"><li>● Beroperasi dengan betul</li></ul>
Lampu merah berkelip	<ul style="list-style-type: none"><li>● Sambungan rangkaian gagal</li></ul>
Lampu hijau dan merah berkelip bergantian	<ul style="list-style-type: none"><li>● Pengemaskinian firmware</li></ul>

1



BM



Imou Life

Download on the  
App StoreGET IT ON  
Google play


Windows

## i Tips





Untuk memastikan prestasi tanpa wayar yang terbaik, pastikan tidak ada halangan dan elektromagnetik gangguan antara kamera dan penghala.

2



### 3 Pasang kamera



DC  
12V1A

## Penyelesaian masalah


Masalah	Penyelesaian
Tidak dapat memasang kamera	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pastikan peranti mudah alih dan kamera berada dalam jarak penghala Wi-Fi anda.</li><li>• Pastikan penunjuk LED kamera berkedip hijau sebelum memulakan pemasangan.</li></ul>
Aplikasi menunjukkan "Gagal konfigurasi rangkaian peranti"	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tetapkan semula Kamera anda dan sambungkannya semula.</li><li>• Sesetengah kamera hanya menyokong 2.4GHz, sementara sesetengah router mempunyai dual Band, 2.4G / 5G. Pastikan anda menyambungkan 2.4GHz sahaja.</li></ul>
Aplikasi menunjukkan "Gagal mengikat"	Kamera sudah disambungkan ke Wi-Fi, tetapi penghala adalah: <ul style="list-style-type: none"><li>• Tidak bersambung ke Internet</li><li>• Status rangkaian lemah</li><li>• Isyarat Wi-Fi tidak stabil kerana halangan atau gangguan elektronik</li></ul>
Tiada gambar / isyarat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pastikan penunjuk LED kamera berkedip hijau dengan stabil. Jika tidak, sila rujuk bahagian 'Status LED' untuk perinciannya</li><li>• Pastikan kamera disambungkan dengan betul ke sumber kuasa menggunakan penyesuai kuasa USB yang disediakan.</li><li>• Cuba pasang semula kamera, penghala atau keduanya untuk meningkatkan kekuatan isyarat.</li></ul>
Gambar tidak jelas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Periksa kotor, habuk dan jaring labah-labah pada lensa kamera. Sila bersihkan lensa dengan kain lembut yang bersih</li><li>• Tanggalkan penutup vinil pada lensa kamera</li></ul>
Tiada audio	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pastikan fungsi audio kamera dihidupkan</li><li>• Pastikan audio dihidupkan pada peranti tontonan</li></ul>
Pengesanan manusia tidak berfungsi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pastikan "Pengesanan Manusia" diaktifkan di skrin tetapan peranti Imou LifeApp</li></ul>
Telefon tidak membaca kod QR	<ul style="list-style-type: none"><li>• Membersihkan lensa kamera telefon pintar</li><li>• Pastikan terdapat cukup cahaya pada kod QR</li><li>• Jangan meletakkan kod QR terlalu dekat dengan kamera</li></ul>



# Panduan Singkat

## Bullet 2C 4MP

ID



# Selamat Datang

ID

Terima kasih sudah memilih IMOU.

Kami berdedikasi untuk menyediakan produk rumah pintar yang mudah untuk Anda. Jika Anda mengalami masalah dalam menggunakan produk, silakan hubungi tim layanan kami sebelum mengembalikan produk Anda.

Layanan email kami: [service.global@imoulife.com](mailto:service.global@imoulife.com)

Pertanyaan yang sering diajukan dapat ditemukan di [imoulife.com/support/help](https://imoulife.com/support/help)



## Isi paket



Kamera x1



Peta Posisi x1



Konektor Tahan Air x1

ID



Paket Sekrup x1




Panduan Singkat x1




Adaptor Daya x1

## Pemasangan kamera





Slot kartu Micro SD



ID


**Catatan:** Tekan dan tahan tombol reset selama 10 detik untuk mengatur ulang kamera.

**Pola indikator LED termasuk dalam tabel berikut.**

Status LED	Status Perangkat
Mati	<ul style="list-style-type: none"><li>● Di matikan/LED di matikan</li><li>● Reboot setelah reset</li></ul>
Lampu merah menyala	<ul style="list-style-type: none"><li>● Booting</li><li>● Perangkat rusak</li></ul>
Lampu hijau berkedip	<ul style="list-style-type: none"><li>● Menunggu jaringan</li></ul>
Lampu hijau menyala	<ul style="list-style-type: none"><li>● Beroperasi dengan benar</li></ul>
Lampu merah berkedip	<ul style="list-style-type: none"><li>● Koneksi jaringan gagal</li></ul>
Lampu hijau dan merah berkedip bergantian	<ul style="list-style-type: none"><li>● Pembaruan firmware</li></ul>



1



ID



Imou Life

Download on the  
App StoreGET IT ON  
Google play


Windows

## i Tips



Untuk memastikan performa nirkabel terbaik, pastikan tidak ada penghalang dan gangguan elektromagnetik antara kamera dan router.

2



### 3 Memasang kamera

Sekrup pemasangan sendiri

2

Kamera



3

Baut Penambahan

1

Posisi peta

Permukaan Permasangan



DC  
12V1A

## Penyelesaian Masalah

Masalah	Penyelesaian
Tidak dapat mengatur kamera	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pastikan perangkat seluler dan kamera Anda dalam jangkauan Wi-Fi router Anda.</li><li>• Pastikan indikator LED pada kamera berkedip hijau sebelum memulai pengaturan.</li></ul>
APP menunjukkan "Gagal konfigurasi jaringan perangkat"	<ul style="list-style-type: none"><li>• Atur ulang Kamera Anda dan sambungkan lagi.</li><li>• Beberapa kamera hanya mendukung 2.4GHz, sementara beberapa router memiliki dual band, 2,4G / 5G. Pastikan Anda hanya menyambungkan 2,4GHz.</li></ul>
Aplikasi mengatakan "Gagal mengikat"	Kamera sudah terhubung ke Wi-Fi, tetapi router: <ul style="list-style-type: none"><li>• Tidak tersambung ke Internet</li><li>• Status jaringan buruk</li><li>• Sinyal Wi-Fi tidak stabil karena hambatan atau gangguan elektronik</li></ul>
Tidak ada gambar / sinyal	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pastikan indikator LED pada kamera berkedip hijau stabil. Lihat status bagian 'LED' untuk detailnya jika sebaliknya.</li><li>• Pastikan kamera terhubung dengan benar ke daya menggunakan adaptor daya USB yang disertakan.</li><li>• Coba ubah posisi kamera, router, atau keduanya untuk meningkatkan kekuatan sinyal.</li></ul>
Gambar tidak jelas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Periksa lensa kamera dari kotoran, debu, jaring laba-laba. Bersihkan lensa dengan kain bersih yang lembut.</li><li>• Lepaskan penutup vinil pada lensa kamera.</li></ul>
Tidak ada suara	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pastikan fungsi audio pada kamera dihidupkan.</li><li>• Pastikan audio dinyalakan pada perangkat tampilan.</li></ul>
Deteksi manusia tidak berfungsi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pastikan Anda telah mengaktifkan "Deteksi Manusia" di layar pengaturan perangkat dari aplikasi Imou Life</li></ul>
Ponsel tidak membaca kode QR	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bersihkan lensa kamera Smartphone Anda</li><li>• Pastikan cukup cahaya pada kode QR</li><li>• Jangan pegang kode QR terlalu dekat dengan kamera</li></ul>


imou

Enjoy Smart Life

# クイックスタートガイド

Bullet 2C 4MP

JP



# ようこそ

IMOUをお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
簡単に使えるスマートホーム製品をお届けするため努力  
しております。本製品の使用中に問題が発生した場合、製品  
を返却する前に、当社サービスチームにご連絡ください。

JP

当社のサービスメール: [service.global@imoulife.com](mailto:service.global@imoulife.com)

よく尋ねられる質問は

[imoulife.com/support/help](https://imoulife.com/support/help)に掲載されています



## 同梱品



カメラ×1



位置マップ×1




耐水コネクター×1



ネジセット×1




クイックスタートガイド×1



電源アダプタ×1


JP

## カメラのインストール





マイクロSDカードスロット




JP

**注意:** リセットボタンを10秒間長押ししてカメラをリセットします。

カメラのLEDインジケータの表示内容については、下記の対応表をご参照ください。

LEDのステータス	デバイスのステータス
オフ	<ul style="list-style-type: none"><li>● 電源オフ/LEDオフ</li><li>● リセット後の再起動</li></ul>
赤色ライトが点灯	<ul style="list-style-type: none"><li>● 起動中</li><li>● デバイス異常</li></ul>
緑色ライトが点滅	<ul style="list-style-type: none"><li>● ネットワーク待機中</li></ul>
緑色ライトが点灯	<ul style="list-style-type: none"><li>● 正常に動作中</li></ul>
赤色ライト点滅	<ul style="list-style-type: none"><li>● ネットワーク接続に失敗しました</li></ul>
緑色と赤色が交互に点滅	<ul style="list-style-type: none"><li>● ファームウェアアップデート中</li></ul>

1



JP



Imou Life

Download on the  
App StoreGET IT ON  
Google play

Windows


## i Tips



ワイヤレス動作を最良の状態に維持するため、カメラとルータの間に、障害物や電磁妨害がないことを確認してください。



2



### 3 カメラのインストール



セルフタッピングネジ ②

カメラ ③

拡張ボルト ①

位置マップ ○

取付面 ○



DC  
12V1A

## トラブルシューティング

問題	対策
カメラがセットアップできない	<ul style="list-style-type: none"><li>・モバイル端末とカメラがWi-Fiルータの動作範囲内にあることを確認します。</li><li>・セットアップを始める前にLEDインジケータが緑で点滅していることを確認します。</li></ul>
アプリに「デバイスネットワークの設定が失敗しました」と表示される	<ul style="list-style-type: none"><li>・カメラをリセットして再接続します。</li><li>・一部のカメラは2.4GHzのみをサポートしますが、一部のルータは2.4GHz/5GHzのデュアルバンドです。2.4GHzのみに接続していることを確認します。</li></ul>
アプリに「バインドが失敗しました」と表示される	カメラはWi-Fiに接続されているが、ルータが: <ul style="list-style-type: none"><li>・インターネットに接続されていない</li><li>・ネットワークの状態不良</li><li>・障害物や電子的妨害によってWi-Fi信号が不安定になっている</li></ul>
画像/信号がない	<ul style="list-style-type: none"><li>・カメラのLEDインジケータが緑で点滅していることを確認します。それ以外の場合は、「LEDステータス」セクションをご覧ください。</li><li>・付属のUSB電源アダプタによって、カメラに適切に電源が供給されていることを確認します。</li><li>・カメラ、ルータ、もしくはその両方を再配置して信号強度を改善してみます。</li></ul>
画像が不鮮明	<ul style="list-style-type: none"><li>・カメラレンズに、汚れやほこりやくもの巣が付着していないか確認します。柔らかい清浄な布でレンズを清掃します。</li><li>・カメラレンズのビニールカバーを取り外します。</li></ul>
音声がかええない	<ul style="list-style-type: none"><li>・カメラの音声機能がオンになっていることを確認します。</li><li>・表示デバイスで音声がかえられていることを確認します。</li></ul>
人物検知が動作しない	<ul style="list-style-type: none"><li>・Imou Lifeアプリのデバイス設定画面で「人物検知」が有効になっていることを確認します。</li></ul>
スマートフォンがQRコードを読まない	<ul style="list-style-type: none"><li>・スマートフォンのカメラレンズを清掃する</li><li>・QRコードに十分な光が当たっていることを確認する</li><li>・QRコードをカメラに近づけすぎない</li></ul>


imou

Enjoy Smart Life

# 퀵 스타트 가이드

Bullet 2C 4MP

KR



# 환영합니다

IMOU를 선택해주셔서 감사합니다.


우리는 고객에게 쉬운 스마트 홈 제품을 제공하기 위해 노력하겠습니다. 제품 사용에 문제가 있으면 고객님의 제품을 반품하기 전에 우리의 서비스 팀에게 연락 주십시오.

KR

우리 서비스 메일: [service.global@imoulife.com](mailto:service.global@imoulife.com)

자주 묻는 질문:

[imoulife.com/support/help](https://imoulife.com/support/help)




## 포장 내용물



카메라 ×1



체결 위치 ×1




방수 커넥터 ×1



체결 위치 ×1




퀵 스타트 가이드 ×1



파워 어댑터 ×1


KR

## 카메라 소개





SD 카드 슬롯




KR

**공지:** 리셋 버튼을 10초간 길게 눌러 카메라를 리셋을 합니다.

LED 표시등의 패턴은 다음 표에 포함되어 있습니다.

LED 상태	장치 상태
꺼짐	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 전원 꺼짐/LED 꺼짐</li> <li>● 재설정 후 재부팅 중</li> </ul>
빨간등 켜짐	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 부팅</li> <li>● 장치 오작동</li> </ul>
녹색등 깜박임	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 네트워크를 기다리는 중</li> </ul>
초록불 켜짐	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 정상 작동중</li> </ul>
빨간등 깜박임	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 네트워크 연결 실패</li> </ul>
녹색 및 빨간색 표시등이 번갈아 깜박임	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 펌웨어 업데이트</li> </ul>

1



KR



Imou Life

Download on the  
App StoreGET IT ON  
Google play


Windows

## i Tips



최상의 무선 성능을 보장하려면 카메라와 라우터 사이에 장애물과 전자파 간섭이 없는지 확인하십시오.

2



### 3 카메라 설치



태이핑 나사 ②

카메라 ③

익스팬션 볼트 ①

체결 위치

마운팅 나사



DC  
12V/1A



## 트러블 슈팅

문제	솔루션
카메라를 설정할 수 없음	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 모바일 장치와 카메라가 Wi-Fi 라우터 범위 내에 있는지 확인합니다.</li> <li>• 설정을 시작하기 전에 카메라의 LED 표시등이 녹색으로 깜박이는지 확인하십시오.</li> </ul>
앱에 "장치 네트워크를 구성하지 못했습니다"라고 표시됩니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 카메라를 재설정하고 다시 연결하십시오.</li> <li>• 일부 카메라는 2.4GHz만 지원하고 일부 라우터는 듀얼 밴드(2.4G/5G)를 지원합니다. 2.4GHz로만 연결되어 있는지 확인하십시오.</li> </ul>
앱에 "연결 실패"라고 표시됩니다.	<p>카메라가 이미 Wi-Fi에 연결되어 있지만 라우터가 다음과 같은 상태입니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 인터넷에 연결되지 않음.</li> <li>• 네트워크 상태가 좋지 않음.</li> <li>• 장애물이나 전자 간섭으로 인해 Wi-Fi 신호가 안정적이지 않음.</li> </ul>
영상/신호 없음	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 카메라의 LED 표시등이 녹색으로 계속 깜박이는지 확인하십시오. 정확한 설명은 "LED 상태" 부분의 내용을 참조하십시오.</li> <li>• 포함된 USB 전원 어댑터를 사용하여 카메라가 전원에 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오.</li> <li>• 신호 강도를 향상하려면 카메라, 라우터 또는 둘 다 위치를 조정해보십시오.</li> </ul>
사진이 잘 보이지 않습니다	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 카메라 렌즈에 흙, 먼지, 거미줄이 끼어 있는지 확인하십시오. 부드럽고 깨끗한 천으로 렌즈를 닦으세요.</li> <li>• 카메라 렌즈의 비닐 커버를 제거하십시오.</li> </ul>
오디오가 나오지 않음	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 카메라의 오디오 기능이 켜져 있는지 확인하십시오.</li> <li>• 보기 장치에 오디오가 켜져 있는지 확인하십시오.</li> </ul>
사람 감지가 작동하지 않음	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imou Life 앱의 장치 설정 화면에서 "사람 감지"를 활성화했는지 확인하십시오.</li> </ul>
휴대 전화에서 QR 코드를 읽지 못합니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 스마트폰의 카메라 렌즈를 청소하십시오.</li> <li>• QR 코드에 조명이 충분한지 확인하십시오.</li> <li>• QR 코드를 카메라에 너무 가까이 대지 마십시오.</li> </ul>

KR


# imou

Enjoy Smart Life



CE FC CCC UL  ISO 9001:2000

 @imouglobal

 service.global@imoulife.com

 www.imoulife.com